FR GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

EN GUIDE TO INSTALLATION AND USE

PT MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

ES MANUAL DE INSTALACIÓ Y UTILIZACIÓN

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Placa de cocción





De Dietrich 🐟

32 02

EN 16

PT 32

ES 46

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir une table DE DIETRICH et nous vous en remercions.

Afin de vous offrir un produit d'excellence, nos équipes de recherche ont conçu pour vous cette nouvelle génération d'appareils, qui par leur qualité, leur esthétique, leurs fonctions et leurs évolutions technologiques en font des produits d'exception, révélateurs de notre savoir-faire.

Vous trouverez également dans la gamme des produits DE DIETRICH un vaste choix de fours, de fours à micro-ondes, de hottes aspirantes, de lave-vaisselle, et de réfrigérateurs intégrables, que vous pourrez coordenner à votre nouvelle table DE DIETRICH.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition sur notre site

www.dedietrich-electromenager.com/

DE DIETRICH

Les nouveaux objets de valeur

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à l'évolution technique.

Important

Avant d'installer et d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation qui vous permettra de vous familiariser très rapidement avec son fonctionnement.

9964 1902_A_ML.qxp 18/04/2007 10:14 Page 3

SOMMAIRE FR

1 / INSTALLATION DE VOTRE APPARE	ilL	
Choix de l'emplacement		4
Encastrement		4
Branchement		5
2 / UTILISATION DE VOTRE APPAREIL		
 Principe de l'induction 		7
 Description de votre dessus ——— 		8
		10
		10
Préchauffage		
MEMo - Mémorisation d'une cuis	son	
Cuisson différée		
Minuteur indépendant	la atiana	<u> </u>
Réglage de puissance des présé	elections	\triangle/\triangle
Sécurité enfant Clean lock		
Sécurités en fonctionnement		
3 / ENTRETIEN COURANT DE VOTRE	APPAREIL	
		,
4 / MESSAGES PARTICULIERS, INCID	ENTS A	14
17 1112007 (0.20 17 11 11 10 0 2 12 11 0 , 11 10 12		
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
5 / SERVICE APRES-VENTE - RELATIO	ONS CONSOMMATEURS	15
	° ₀)°	
$\langle \rangle \backslash \rangle$		
_ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
	3	
/ / / / / *		1

9964 1902_A_ML.qxp 18/04/2007 10:14


FR

1 / INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL



Comme le montre ce logo, les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.

Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Adressez vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés.



Encastrement

Votre table de cuisson doit être installée de manière à ce que la fiche de prise de courant soit accessible.

La distance entre le bord de votre table et le mur ou cloison doit être au minimum de 4 m. Votre table peut être encastrée sans aucune contrainte au dessus d'un meuble, d'un tour ou d'un appareil électroménager encastrable. Vérifiez seulement que les entrés d'air et sorties d'air soient bien dégagées.

Collez le joint mousse en dessous de votre appareil. Il assurera ainsi une bonne étanchéité avec le plan de travail

Fixez les clips sur a ale (Suivant modèle).

Si votre table est installée au dessus dur jour les sécurités thermiques de la table interdisent l'utilisation simultanée de celle ci et du four en mode pyrolyse.

La sécurité peut également être déclenchée en cas d'installation au-dessus d'un four insuffisamment isolé. Des petits traits s'affichent alors dans les zones de commande. Dans ce cas, nous vous recommandons d'augmenter l'aération de votre table de cuisson en pratiquant une ouverture sur le côté de votre meuble (8cm x 5cm), et/ou d'installer le kit d'isolation four disponible en SAV.

4

1 / INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL


10:14


Branchement

Votre table doit être branchée sur le réseau par l'intermédiaire d'une prise de courant conforme à la publication CEI 60083 ou d'un dispositif à coupure omnipolaire conforme aux règles d'installation en vigueur.

A la mise sous tension de votre table, ou après une coupure de courant prolongée, un codage lumineux s'affiche. Ces informations disparaitront après 30 secondes.


• Branchement 220-240V ~






Branchement 2x230V 2L+2N ~ - 16A

Séparez les fils avant branchement.




Branchement 400V 2N ~ - 16A

Séparez les 2 fils de phase L1, L2 avant separentement.



Lors d'un branchement 400 V 2N triphasé, vérifiez que le fil neutre est bien connecté.

• Branchement 400V 3 ~ - 16A



↑ Attention

Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire.

5


Nous avons conçu cette table de cuisson pour une utilisation par des particuliers dans un lieu d'habitation.

Cette table de cuisson destinée exclusivement à la cuisson des boissons et denrées alimentaires ne contient aucun composant à base d'amiante.

• Principe de l'induction

Le principe de l'induction repose sur un phénomène magnétique.

Lorsque vous posez votre récipient sur une zone de cuisson et que vous mettez en marche, les circuits électroniques de votre table de cuisson produisent des courants " induits" dans le fond du récipient qui élèvent instantanément sa température. Cette chaleur est alors transmise aux aliments.



- A Inducteur
- B Circuit électronique
- C Courants induits

· Les récipients

La plupart des récipients sont compatibles avec l'induction.

Pour vérifier si votre récipient convient, posez-le sur une zone de cuisson en puissance 4.

- Si l'afficheur reste fixe, votre récipient est compatible.
- S'il clignote, votre récipient n'est pas utilisable avec l'induction.

Vous pouvez aussi vous servir d'un aimant. S'il « accroche » le fond du récipient, il est compatible avec l'induction.

Seuls le verre, la terre, l'aluminium sans fond spécial, le cuivre et certains inox non magnétiques ne fonctionnent pas avec la cuisson induction. Nous vous suggérons de choisi des récipients à fond épais et plat.

Lors de vos achats de récipients assirezvous que ce logo est présent sur l'emballage, il vous assure la compatibilité avec l'induction.

• Choix d'une zone de cuisson

Zone de cuisson	Diamètre du fond du récipient
16 cm	10 % 18 m
18 cm	2 22 cm
2) cm	1824 cm
23 cm	12 26 cm
28 cm	12 32 cm




K

2 / UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Description de votre dessus (selon modèle)

DTI701



Dimensions Hors tout (L \times l) - DTI701B/X : 30,8 \times 52

Découpe Encastrement (L' x l')

DTI701B/X: 26,5 X 49



• Touches de sélection

Les touches A, B, C et D servent à sélectionner, mettre en marche ou arrêter les zones de cuisson. Quand une zone est sélectionnée, le (ou les) voyant correspondant s'allume, vous pouvez régler ses paramètres.

Pour une zone sélectionnée

• ① 88 88

Témoin de zone sélectionnée

Affichage de la puissance Affichage de la minuterie

tres de puissance, minuterie, programmation.... pour chacune des zones sélectionnées.

• Touches de réglage (selon modèle)

Ces touches permetten de regler les paramè-


- G regiago de puissance
- H préselection de puissance
- reglage de la minuterie
 - fonction MEMo
- K verrouillage déverrouillage Clean lock

En l'absence d'un récipient sur la zone sélectionnée, vos réglages s'effaceront automatiquement au bout de quelque sinstants.

FR 2

2 / UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Description de votre dessus (selon modèle)




Dimensions Hors tout (L x l) -

DTI704B/X : 65 x 52 DTI704J : 63 x 51

Découpe Encastrement (L' x l')

DTI704B/X : 56 x 49 DTI704J : 56 x 49

DTI716




Dimensions Hors tout (L x l) -

DTI716X: 65 x 52 DTI716V: 63 x 51

Découpe Encastrement (L' x l')

DTI716X : 56 x 49 DTI716V : 56 x 49

DTI718



Dimensions Hors tout (L x l)

DTI718J: 78,3 x 52

Découpe Encastrement (L' x l')

DTI718J: 75 x 49

A ① ① C B ① ① D



Utilisation d'une zone de cuisson

Réglage de la puissance :

- Placez votre récipient sur la zone de cuisson et appuyez sur la touche A, B, C, D correspondante. Un bip et un voyant confirment votre sélection.
- Réglez la puissance avec les touches G, H.

Arrêt d'une zone de cuisson

Faire un appui long sur sa touche de sélection.

Réglage de la minuterie :

- Réglez la minuterie à l'aide des touches I.
- En fin de cuisson, la minuterie indique 0 et un bip vous prévient. Appuyez sur la touche de sélection du foyer pour effacer ces informations.

Nota:

- Un premier appui sur I "-" permet d'accéder directement à 99 minutes.
- Un appui simultané sur I "+" et "-" permet d'annuler une minuterie en cours.
- Sans réglage de votre part ou en cas d'absence de récipient, la zone sélectionnée s'éteint après quelques instants.

Fonctions supplémentaires

Préchauffage

Cette fonction permet une montée en température plus rapide, puis un retour automatique vers une puissance de cuisson.

- Sélectionnez une zone de cuisson
- Enclenchez le préchauffage par appui sur la touche **G** "-", **HU** s'affiche sur votre table.
- Préréglez la puissance de cuisson avec les touches **G** (supérieure à 6). Un bip confirme votre réglage après quelques instants. La cuisson commence.
- Pendant la phase de préchauftage RU et la puissance de cuisson s'affirment alternativement.
- Après la phase de préchautage, votre table affiche la puissance de ouisson.

Nota:

- Le temps de préchauffage est calculé automatiquement en fonction de la puissance de cuisson choisie.
- Quand HU est affiché, si vous ne réglez pas une puissance de cuisson, la zone s'éteint après quelques instants.

• MEMo-Mémorisation d'une cuisson

Cette fonction permet de mémoriser et reproduire un cycle complet de cuisson.

Pour mémoriser :

- Sélectionnez une zone de cuisson.
- Faîtes un appui long sur la touche **J**, le voyant s'allume.
- Réglez la première puissance avec les tou ches **G**, puis ajustez cette puissance au fur et à mesure de la cuisson (minimum 10 secondes pour chaque puissance).
- En fin de cuisson, enregistrez par la appui long sur la touche de sélection de la zone.

Pour reproduire le cycle de cuisson :

- Sélectionnez la mênte zone de cuisson (si la zone est différente, NO saffiche sur votre table).
- Faîtes un apprisourt sur J, et les différents niveaux de puissance mémorisés défilent en quelques instants. Une fois l'afficheur de puissance redevenu fixe, la cuisson départe.

Nota .

- To te nouvelle mémorisation annule la précégente.
- Seuls 5 niveaux différents peuvent être mémorisés par cycle. Au-delà, **NO** s'affiche sur votre table.
- Pour une reproduction fidèle du cycle mémorisé, nous vous recommandons de toujours utiliser le même récipient.
- La fonction préchauffage n'est pas disponible avec *MEMo*.
- Si votre table est éteinte, un appui sur la touche J fera défiler les puissances mémori-

A ① ① C B ① ① D

+		_+	Есно	<u>a</u>
G	Н	ı	J	K

sées sur le foyer correspondant.

Minuteur indépendant

Cette fonction permet de chronométrer un évènement sans réaliser une cuisson.

- Sélectionnez une zone non utilisée.
- Réglez le temps avec les touches I. Un "t" clignote dans l'afficheur.
- A la fin de votre réglage, le "t" devient fixe et le décompte commence.

Nota:

Vous pouvez arrêter un décompte en cours par appui long sur la touche de sélection du fover

• Réglage des présélections de puissance

(Selon modèle)

Cette fonction permet de modifier les niveaux de puissance définis dans les présélections (excepté pour le boost).

- Votre table doit être éteinte.
- Sélectionnez la présélection **H** à modifier par un appui long sur celle-ci.
- Réglez la nouvelle puissance par appui sur les touches **G**.
- Un bip valide votre action après quelques instants.

Nota:

Les puissances doivent être entre :

- 1 et 5 pour la première touche (4 par défaut).
- 6 et 10 pour la seconde (8 par défaut).
- 11 et 15 pour la troisième (15. par défaut)

· Sécurité enfant

Cette fonction permet de verrouiller votre table en position éteinte ou en cours de cuisson.

Pour verrouiller:

 Faîtes un appui long sur la touche K. Un bip est émis et le voyant s'allume. Le voyant s'éteindra automatiquement après quelques instants.

Pour déverrouiller :

- Faîtes un appui long sur la touche K. Un double bip est émis et le voyant s'éteint.

Nota:

- En mode verrouillage, toute action fera apparaître un symbole de verrou dans les afficheurs. Vous devez déverrouilles votre table avant de l'utiliser.
- Si vous activez le verrouillage en cours de cuisson, l'arrêt des fovers se a prioritaire sur le verrou.



· Clean lock

Cette fonction permet le verrouillage temporaire de votre table pendant un nettoyage. Pour activer Clean lock:

- Votre table doit être éteinte.
- Faîtes un appui court sur la touche **K**. Un bip est émis et le voyant clignote.
- Après un temps prédéfini, le verrou sera automatiquement annulé. Un double bip est émis et le voyant s'éteint.

Sécurités en fonctionnement

• Chaleur résiduelle

Après une cuisson longue, la zone utilisée peut rester chaude quelques minutes. Un "H" clignotant s'affiche durant cette période. Ne pas mettre la main sur la zone.

· Limiteur de température

Chaque zone de cuisson est équipée d'un capteur de sécurité qui contrôle la température du fond du récipient. En cas d'oubli d'un récipient vide sur le foyer allumé, il limitera automatiquement la puissance afin de prévenir la détérioration du récipient ou de la table.

• Protection en cas de débordement

En cas de débordement d'un liquide, d'un objet métallique ou d'un chiffon mouillé posé sur les touches de commande, la table s'arrête, des traits s'affichent et un bip est émis. Nettoyez ou enlevez l'objet, puis relancez la cuisson.

Auto-Stop system

En cas d'oubli d'une cuisson en cours et selon un temps prédéfini, cette fonction de sécurité coupe automatiquement votre table (de 1 à 10 heures suivant la puissance). "AS" s'affiche et un bip est émis pendant environ 2 minutes. Appuyez sur une touche du foyer pour effacer ces informations. Un double bip confirme votre action.

· Sécurité "petits objets"

Si vous posez un objet de petites dimensions sur un foyer (une bague, une fourchette, etc...), la table le détecte et ne délivre pas de puissance. L'affichage de puissance clignote. **Nota:**

Cependant, plusieurs petits objets en même temps sur une zone pourraient être identifiés comme un récipient. La puissance sera alors délivrée par la table.

Ne pas poser d'ustensiles (outliers) fourchette, couvercle...) sur une gore de cuisson en fonctionnement ils séchaufferaient en même temps que la récipient : Risque de brûlure.

Pour les utilisateurs de stimulateurs cardiaques et implants actifs.

Votre table de cuisson est conforme aux normes de perturbations électromagnétiques en vigueur et répond ainsi parfaitement aux exigences légales (directives 89/336/CEE). Pour qu'il n'y ait pas d'interférences entre votre table de cuisson et un stimulateur cardiaque, il faut que ce dernier soit conçu et réglé en conformité avec la réglementation qui le concerne. Comme nous ne pouvons garantir que la conformité de notre produit, nous vous recommandons vivement de vous renseigner auprès du fabricant ou de votre médecin traitant pour éviter d'éventuelles incompatibilités.

FR

3 / ENTRETIEN COURANT DE VOTRE APPAREIL

Préserver votre appareil

La surface verre vitrocéramique est très résistante, mais toutefois pas incassable. Voici quelques recommandations pour augmenter sa durée de vie :

- Evitez les chocs et les frottements de récipients.
- Evitez de poser un couvercle chaud à plat sur la table. Un effet "ventouse" risque d'endommager le dessus.
- N'utilisez pas les récipients avec des fonds rugueux ou bosselés.
- N'utilisez pas votre table de cuisson comme plan de travail.
- N'utilisez jamais de papier ou barquette aluminium pour une cuisson. L'aluminium fondrait et endommagerait le dessus.
- N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour l'entretien de votre table.

 Ne réchauffez jamais directement une boite de conserve. Elle risquerait d'exploser.

Les défauts esthétiques, engendrés par une mauvaise utilisation de votre table et qui n'entraînent pas un non fonctionnement, n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Et pour plus de sécurité dans votre cuisine, ne rangez pas vos produits d'entretien ou produits inflammables dans le meuble situé sous votre table de cuisson.

Entretenir votre appareil

TYPES DE SALISSURES	UTILISEZ	COMMENT PROCÉDER ?
THE BE GALIGOOTIES	OTILIOLZ	COMMENTATION
Légères.	Eponges sanitaires.	Bien détrempez la zone à nettoxer avec de
		l'eau chaude, puis essuyez
Accumulation de salissu-	Eponges sanitaires.	Bien détrempez la zone a lettoyer avec de
res recuites.	Racloir spécial	l'eau chaude utilisez un racloir spécial
Débordements sucrés,	verre.	verre pour dégrossir, finir avec le côté grat-
plastiques fondus.		toir d'une exonge sanitaire, puis essuyez.
Auréoles et traces de	Vinaigre d'alcool	Appliquez du vinaigre d'alcool blanc chaud
calcaire.	blanc	sur la salissure, laisser agir, essuyez avec
calcaire.	bianc.	up shiffon doux.
Colorations métalliques	Produit spécial	Appliquez sur la surface un produit spécial
brillantes.	verre vitrocerami-	verre vitrocéramique, de préférence com-
Entretien hebdomadaire.	que.	portant du silicone (effet protecteur).
		The state of the s
	e sanitaire aisselle délicate	poudre éponge abrasive
CIEITIE SUCCIAIE 1	aisseile Utillalt	-F9

12

4 / MESSAGES PARTICULIERS, INCIDENTS

· A la mise en service

VOUS CONSTATEZ QUE :	LES CAUSES POSSIBLES :	QUE FAUT-IL FAIRE :
Un affichage lumineux apparaît.	Fonctionnement normal.	Rien, l'affichage disparaît au bout de 30 secondes.
Votre installation disjoncte. Un seul côté fonctionne.	Le branchement de votre table est défectueux.	Vérifiez sa conformité. Voir chapitre branchement.
La table dégage une odeur lors des premières cuissons.	Appareil neuf.	Rien. L'odeur va disparaî- tre après quelques utilisa- tions.

· A la mise en marche

VOUS CONSTATEZ QUE :	LES CAUSES POSSIBLES :	QUE FAUT -IL FAIRE :
La table ne fonctionne pas et les afficheurs lumineux sur le cla- vier restent éteints.	L'appareil n'est pas alimenté. L'alimentation ou le raccorde- ment est défectueux.	Inspectez les fusibles et le disjoncteur électrique.
La table ne fonctionne pas et un autre message s'affiche.	Le circuit électronique fonctionne mal.	Faites appel au Service Après-Vente.
La table ne fonctionne pas, l'information a s'affiche.	La table est verrouillée	Voir chapitre utilisation sécurité enfant

• En cours d'utilisation

- Lii Cours a atmisation		
VOUS CONSTATEZ QUE :	LES CAUSES POSSIBLES :	QUE FAUT - ICT AIRED:
La table s'est arrêtée de fonctionner et elle émet un "BIP" toutes les 10 secondes environ et un ou F7 s'affiche.	Il y a eu un débordement ou un objet encombre le clavier de commande.	Nettoyez ou enlevez l'objet et relancez la cuisson.
Une série de petits — ou F7 s'affiche.	Les circuits électroniques se sont échauffés.	Voir chapitre encastre- ment
Après avoir mis en fonctionne- ment une zone de chauffe, les voyants lumineux du clavier continuent de clignoter.	Le récipient utilisé n'est pas adapté pour l'induction ou est d'un diamètre inférieur à 12 cm (10 cm sur foyer 16 cm)	
Les casseroles font du bruit lors de la cuisson. Votre table émet un cliquetis lors de la cuisson.	Normal avec certains types de récipient. Ceta est dû au passage de l'énergie de la table vers le récipient.	Rien. Il n'y a pas de risque, ni pour votre table de cuisson ni pour votre récipient.
La ventilation continue quelques minutes après l'arrêt de votre table.	Refroidissement de l'électroni- que Fonctionnement normal.	Rien.

Λ

En cas de cassure, fèlure ou fissure même légère du verre vitrocéramique, enlevez les fusibles ou actionnes le disjoncteur alimentant votre table pour éviter un risque de choc électrique.

de choc électrique. Contactez le Service Après Vente.

SERVICE APRES-VENTE ET RELATIONS CONSOMMATEURS

10:15

INTERVENTIONS

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.

PIÈCES D'ORIGINE

Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de *pièces déta- chées certifiées d'origine.*

RELATIONS CONSOMMATEURS

• Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

• Pour communiquer :

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

> Vous pouvez nous écrire :

Service Consommateurs De Dietrich BP 9526 95069 CERGY PONTOISE CEDEX

> ou nous téléphoner au :

0892 02 88 64 0.337 eTTE/ min à partir dun seste lice Tarif en vigueur aux de aux 304

De Dietrich

ER 02

EN 16

PT 32

ES 46

Dear Customer,

You have just acquired a DE DIETRICH hob and we would like to thank you.

In order to offer you an excellent product, our research teams have created this new generation of appliances for you. Their quality, appearance, functions and technological advances make them exceptional products, showcases of our unique know-how.

In the line of DE DIETRICH products, you will also find a wide range of ovens, microwaves, ventilation hoods, hoods, dishwashers, and refrigerators, all of which can be integrated and all of which can be coordinated with your new DE DIETRICH hob.

Of course, in our ongoing desire to ensure our products satisfy your needs in the best possible way, our customer service department is always at your disposal at our site.

www.dedietrich-electromenager.com

DE DIETRICH Setting New Values

We are constantly improving our products, or this reason we reserve the right to make all modifications to their technical, functional or aesthetic characteristics, originating from technical developments.

Warning

This product is not oreseen for sale in the USA

Before installing and using your appliance please read this installation and use the guide carefully - it will help you ramiliarise yourself very rapidly with its operation.

CONTENTS


1 / INSTALLING YOUR APPLIANCE		
		18
		18
Connection ————————————————————————————————————		19
2 / USING YOUR APPLIANCE		
• The induction principle		20
Description of your top		21
Using a cooking zone		23
		23
Preheating		
MEMo - Memorisation of a cooking	ng setting	$\sim (())^{\sim}$
Delayed cooking		
Independent timer		$\langle \bigcirc \rangle$
Preselected power settings		
Child safety		C 10
Clean lock		
 Safety features when operating 		(25))
3 / MAINTAINING YOUR APPLIANCE _) 26
		I
4 / SPECIAL MESSAGES, DIFFICULTIE	s	27
•	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
5 / AFTER- SALES SERVICE		28
5 / AFTER- SALES SERVICE	\sim	28
	\sim	
~	(A)	
/>*C	~	
_ \ \\/		
	17	
V/)/		
$(\bigcap)_{\bullet}$	_	

1 / INSTALLING YOUR APPLIANCE



As shown in this logo, the materials used to package this appliance are not recyclable. Recycle them and play a role in protecting the environment by depositing them in municipal containers provided for this purpose.

Recycling of the appliances organised by your manufacturer will thus be undertaken in optimum conditions, in accordance with European directive 2002/96/CE relating to electrical and electronic equipment waste. Contact your local authority or retailer for how to have used appliances collected or collection points.



Installation

Your appliance should be positioned so that the mains switch is accessible.

The distance between the edge of your appliance and the side and rear walls (or partitions) must be at least four centimetres (a/ea) A).

Your appliance can be easily integrated above a cabinet, an oven or a build-in household appliance. Simply verify that the air intakes and outlets are well clear.

Stick the foam gasket to the bottom of your appliance. This will allow you to achieve an airtight seal with the workton

Attach the clips to the hop. (See drawing)

t you hob is located above your over the hob's thermal safety measures forbid the simultaneous use of the hob and your oven's pyrolysis program (self-cleaning by extreme heat).

This safety feature can be activated, for example, when the hob is installed over an oven that is not sufficiently insulated. If this occurs, a series of small lines appear in the control panel. In this case, we recommend that you increase the ventilation of your hob by creating an opening in the side of your cabinet (8 cm x 5 cm) and/or that you install the oven insulation kit (reference 75X1652) that is available from the After-Sales


1 / INSTALLING YOUR APPLIANCE


Connection

These hobs must be connected to the mains using a socket in compliance with publication CEI 60083 or an all-pole circuit-breaker device in compliance with the installation rules in force.

When power is first supplied to your hob, or after an extended power cut, an indicator light will appear on the control panel. This information will disappear after 30 seconds.


• Hook-up of 220-240V ~






Hook-up of 2x230V 2L+2N ~ - 16A

Separate the wires before connection.




• Hook-up of 400V 2N ~ - 16A

Separate the 2 phase wires (L1 and L2) before connection.



• Hook-up of 400V 3 ~ - 16A



With Mook-up of 400 V 2N three phase, verify that the neutral wire is properly connected.

Warning

If the cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its aftersales service or a person with a similar qualification to prevent danger.

2 / USING YOUR APPLIANCE


We have designed this cooking hob for use by private individuals in their homes. These cooking hobs are intended exclusively for cooking beverages and foodstuffs and do not contain any asbestos-based materials.

• The induction principle

The principle of induction is based on a magnetic effect

When you place your cookware on a cooking zone and you turn it on, the electronic circuits in your cooking hob produce "induced" currents in the bottom of the cookware which instantly raise its temperature. This heat is then transmitted to the food

To help you choose, a list of cookware is provided with this guide.



- A Induction plate
- **B** Electronic circuit
- C Induced currents

Cookware

Most cookware is compatible with induction. To verify that your cookware is suitable, place it on a heating area on power 4.

- If the display remains on, your cookware is compatible.
- If the display flashes, your cookware cannot be used with induction cooking.

You can also use a magnet to test the cookware.

If a magnet "sticks" to the bottom of the cookware, it is compatible with induction.

Only glass, terra cotta, aluminium without a special finish on the bottom, copper and some non-magnetic stainless steels do not work with induction cooking. We recommend that you select cookware with a thick, flat bottom. When you buy your cookware, make sure that this logo is on the package; it assures you that it is compatible with induction cooking.

• Choosing a cooking area

Cooking area	Diameter of base of cookware
16 cm	10 18 m
18 cm	2 22 cm
2) em	1824 cm
	12 26 cm
28 cm	12 32 cm




K

2 / USING YOUR APPLIANCE

Description of your top

DTI701



Total dimensions (L x l) -DTI701B/X: 30,8 x 52

Recess cut-out(L' x l') DTI701B/X: 26,5 X 49

A ① ① C

① ① **D**

• Adjustment touch controls

Use these touchpads A, B, C, or D to select, turn on and turn off the cooking zones. When a zone is selected, you will see it light up, and you can adjust its settings.

For a selected zone

88 88

Indicator for selected zone

Power display Timer display

adjusting the power

preselecting the power

Н

Adjustment touch controls

(Depending or the model)
These touchpass allow you to adjust power,

timer, programmer... for each of the selected

G

zone


- adjusting the timer
- MEMo function
- K locking unlocking Clean lock

If there is no cookware on the selected zone, your adjustments will delete automatically after a few moments.

EN

USING YOUR APPLIANCE

Description of your top




Total dimensions(L \times l)(L \times l) -

DTI704B/X : 65 x 52 DTI704J : 63 x 51

Recess cut-out (L' x l')

DTI704B/X : 56 x 49 DTI704J : 56 x 49

DTI716



Total dimensions(L x l) (L x l) -


DTI716X: 65 x 52 DTI716V: 63 x 51

Recess cut-out (L' x l')

DTI716X : 56 x 49 DTI716V : 56 x 49

22

DTI718



Total dimensions(L x l)(L x l)

DTI718J: 78,3 x 52

Recess cut-out (L' x l')

DTI718J: 75 x 49

2 / USING YOUR APPLIANCE

G Н K

Using a cooking zone

Adjusting the power level:

- Place your cookware on the cooking zone and press the corresponding touchpad A, B, C, or D. A beep and a light will confirm your selection.
- Adjust the power with the touchpads G, H.

Cooking zone off button

- Press the select button for several seconds.

Adjusting the timer:

- Adjust the timer using touchpad I.
- When the cooking is finished, "0" is displayed and a beep sounds. Press on the main selector to delete this information.

- The first touch on I "-" directly selects 99 minutes.
- Simultaneous touch on I "+" and "-" annuls the timing in progress.
- If you do not make a selection or if there is no cookware, the selected zone turns off after a few moments.

Additional functions

Preheating

This function allows it to reach a high temperature more rapidly, then return automatically to cooking power.

- Select a cooking zone
- Turn on preheating with the touchpad G "-", HU is displayed on your hob.
- Pre-adjust the cooking power with touchpad G (higher than 7). A beep confirms your adjustment after a few moments. Cooking starts.
- During the pre-heating stage, Hu and the cooking power display alternately
- After the pre-heating stage four hob displays the cooking power.

N.B.:

- The pre-heating time is calculated automatically by your hob depending on the cooking power level chosen.
- When HU is displayed, if you do not adjust the cooking power, the zone turns off after a few moments.

MEMo - Memorisation of a cooking setting

This function allows the hob to memorise and reproduce an entire cooking cycle.

To memorise it:

- Select a cooking zone.
- Keep your finger on the touchpad J, until you see it light up.
- Adjust the first power with touchpad G then adjust this power to reach the time yed want (minimum 10 seconds for each nower setting).
- At the end of cooking, record it by keeping your finger on the touchoad of the zone.

To reproduce the cooking cycle.

- Select the same cooking zone (if the zone is different, NO will light up on your hob).
 Press on touchnad I, and the different memorised power levels will appear in a few moments. When the power indicator stops flashing, the cooking starts.


N.B.:

- Every memorisation deletes the previous one.
- On 5 different cycles can be memorised per cycle. If you go beyond that, NO will display on your hob.
- In order to accurately reproduce the memorised cycle, we recommend that you always use the same cookware.
- The pre-heating function is not available in "MEMO" mode
- If your hob is off, touching the button J will display the memorised power settings on the corresponding display.



USING YOUR APPLIANCE

① C $\mathsf{B} \ \cup \ \cup \ \mathsf{D}$



Independent timer

This function allows you to time an event, without cooking.

- Select a cooking zone you are not using.
- Set the time with touchpad I. A "t" flashes in
- At the end of your adjustment "t" becomes becomes fixed and the count begins.

Note:

the display.

You can stop a count in progress by keeping your finger on the touchpad of the selection on the display.

Preselected power settings

This function allows you to modify the power levels defined in the preselections (except for the boost).

- Your cooking hob must be turned off.
- Select the preselection H to modify, by keeping your finger on it.
- Set the new power setting by pressing on touchpad G.
- A beep will confirm your action after a few moments.

N.B.:

The power levels must be between:

- 1 and 5 for the first touch (4).
- 6 and 10 for the second (8).
- 11 and 15 for the third (15).

· Child safety

This functioin allows you to lock your hob when it is shut off or when it is cooking. To lock:

- Keep your finger on touchpad K. A beep sounds and an indicator appears. The indicator will go out automatically after a few moments.

To unlock:

- Keep your finger on touchpad K. A beep sounds and the indicator goes out.

Note:

- In locked mode, any action will produce a key symbol on the display. You must unlock your hob before using it.
- If you activate the lock while cooking, the stop display will be prioritised on the log



ΕN

• Clean lock

This function allows you to temporarily lock your hob while cleaning.

To activate Clean lock:

- Your cooking hob must be turned off.
- Briefly press touchpad K. A beep sounds and an indicator appears.
- After a predefined time, the lock will automatically disengage. A beep sounds and the indicator goes out.

Safety when operating

· Residual heat

After a long cooking period, the zone used can remain hot for several minutes. An "H" flashes during this period. Do not put your hand on the zone.

• Temperature limiter

Each cooking zone is equipped with a safety sensor that constantly monitors the temperature of the bottom of the cookware. If you leave empty cookware on a zone which is turned on, it will automatically limit the power in order to prevent damage to the cookware or hob.

· Protection against overflows

In case of overflow, or of a metallic object or wet cloth placed on the control areas, the hob turns itself off, the displays light up and a beep sounds. Clean the hob or remove the object, then begin cooking again.

Auto-Stop system

If you forget cooking is in progress, after a predefined time, this safety function will automatically turn off your hob (from 1 to 10 hours depending on the power setting). "AS" displays and a beep sounds after about 2 minutes. Press on the main selector to delete this information. A beep will confirm your setting.

· "Small Items" safety

If you place a small object on the area (a ring, a fork, etc), the hob will detect it and not deliver any power. The power display flashes.

Note:

However, several small objects at the same time on a zone could be identified as cookware. In that case, power will be delivered by the hob.

Do not place any utensils (spoons, forks, covers, etc) on the cooking zone being used. They will heat up in the same way as cookware:

Risk of combustion.

• For users with heart pacemakers and active implants.

The functioning of the hob conforms to current electromagnetic interference standards and thus is in total compliance with legal requirements (89/336/EEC directives). In order to avoid interference between your cooking hob and a pacemaker, your pacemaker must be designed and programmed in compliance with the regulations that apply to it. As we can guarantee the compliance only of our own products, we strongly recommend that you refer to the maker of your device or to your doctor to avoid possible incompatibilities.



3 / MAINTAINING YOUR APPLIANCE

Preserve your appliance

The vitroceramic glass surface is highly resistant, but not unbreakable. Here are some recommendations for increasing its lifetime:

- Avoid banging or clattering the cookware.
- Avoid putting heating covers on the hob. A suction effect may damage the vitroceramic surface.
- Do not use cookware with bottoms that are rough or dented.
- Do not use your cooking hob as a work surface
- Never use aluminium foil or paper or aluminium scrubber to clean it. The aluminium melts and damages the top.
- Never use a steam cleaner to clean your hob.

- Never directly reheat a tin can. It will have a risk of exploding.

Aesthetic faults, as a result of mistreatment of your hob and which do not entail a lack of function, are not covered by our guarantee.

And for the safety of your kitchen, do not place cleaning items or inflammable objects or products in the kitchen furniture underneath your cooking hob.

Maintaining your appliance

TYPES OF STAINS/SPOTS	USE	WHAT TO DO?
Light.	Cleaning sponges	Thoroughly moisten the xove to be cleaned with hot water, then wipe off.
Accumulation of baked-on stains/dirt. Sugar spills, melted plastics.	Cleaning sponges Scraper for glass.	Thoroughly moister the zone to be cleaned with hot water. Use a scraper for glass to remove the large bits, follow with the rough side of a disinfectant sponge, and there wipe off.
Rings and hard water residue.	White vinegar.	Apply warm white vinegar to the stain, let stane, then wipe with a soft cloth.
Shiny metal colourings. Weekly maintenance.	Special vitrocerandic glass product	Apply a cleaning agent for vitroceramic glass (preferable one with silicon for its protective properties) to the surface.
	ing sponge delicate crockery	powder abrasive sponge

• On first use

	POSSIBLE CAUSES:	WHAT SHOULD YOU DO?
A special lamp appears.	Working normally.	Nothing, the light disappears after 30 seconds.
Your installation blows a fuse.	The electrical connection of	Check that it is set up properly.
Only one side works.	your hob is incorrect.	See the "Electrical Connection" section.
The hob produces an odour during the first cooking sessions.	New appliance.	Nothing. The smell will disappear after several uses.

On switching on

 On switching on 		
YOU OBSERVE THAT:	POSSIBLE CAUSES:	WHAT SHOULD YOU DO?
The hob does not operate and the indicator lights on the control panel do not light up.	The machine is not connected to the power source. The power source or connection is defective.	Inspect the electrical circuit breaker and fuses.
The hob is not working and another message is displayed.	The electronic board is functioning poorly.	Call the After-Sales Service Department.
The hob does not function, the information \square is displayed.	The hob is locked	See chapter on using the child safety system
• While in use		
YOU OBSERVE THAT:	POSSIBLE CAUSES:	WHAT SHOULD YOU DO?

· While in use


• wille ill use		
YOU OBSERVE THAT:	POSSIBLE CAUSES:	WHAT SHOULD YOU DO?
The hob has stopped operating and is beeping approximately every 10 seconds and a or F7 is displayed.	There was an overflow or an object is in contact with the control panel.	Clean the hab or remove the object, then begin cooking again.
A series of small or F7 is displayed.	The electronic circuits have overheated.	See 'Inserting" section.
After turning on a heating zone, the indicator lights on the control panel continue to flash.	The cookware used is not suitable for induction or is less than 12 cm in diameter (10 cm on a 16 cm area).	
The saucepans make noise during cooking. Your hob makes a clicking sound during cooking.	This is normal with some types of cookware. This is caused by the transfer of energy from the hob to the cookware.	Nothing. There is no risk, neither to your hob nor to your cookware.
The fan continues to function a few minutes after your hob is turned off.	Cooling of the electronic components. Working normally.	Nothing.

In case of breakage, cracks or even light fissures in the vitroceramic glass, take out the fuses or turn off the circuit breaker for your hob to avoid the risk of electrical

Contact the After-Sales Service Department.

5 / AFTER-SALES SERVICE

In the unlikely event of there being a problem with your appliances please call the number below quoting the model number of your appliance - this can be found on the rating plate. Our trained staff are available to advise or book a service call with one of our authorized service agents.





FOR AUSTRALIAN CUSTOMERS ONLY

PRODUCT WARRANTY

1.Subject to the "Statement of Standard Warranty Conditions" this product is covered by the following Warranty.

TWO (2) YEARS WARRANTY from date of purchase, covering all parts and labour.

- 2. The appliance is warranted under normal single family domestic installation and use, as set out in the user manual, against manufacturing defects for the Warranty periods shown above.
- 3.Should service be required under this Warranty, the purchaser should contact an approved DE DIETRICH Service Provider during their normal business hours.
- **4.**At no time does DE DIETRICH have liability for any freight or transportation costs or for any damage during transit or for any consequence of failure of this appliance outside of the normal service area, unless such limitation of liability is prohibited by statute.
- 5. This Warranty excludes replacement of parts required due to normal wear and tear including light globes.
- **6.**This Warranty only applies, provided the appliance has been used in accordance with the manufacturer's instructions and provided an accident, misuse, neglect or abuse has not damaged the appliance.
- 7.None of the above Warranties purport to exclude, restrict or modify either the application or the exercise of a right conferred by any applicable Statute.
- **8.**Please complete the details below, which should be retained for future reference along with your proof of purchase:

Date of Pu	rchase:	 	
Model No:		 	
Serial No:		 	

Notice to Victorian Customers from the Victorian Plumbing Industry Commission.

This product must be installed by a licensed person as required by the Victorian Building Act 1993.

Only a licensed person will give you a Compliance Certificate, showing that the work complies with all the relevant standards. Only a licensed person will have insurance protecting their workmanship for 6 years. Make sure you use a licensed person to install this product and ask for your Compliance Certificate.

STATEMENT OF STANDARD WARRANTY CONDITIONS

- 1. The Warranty only applies provided that the appliance has been used in accordance with the manufacturer's instructions and provided that the appliance has not been damaged by an accident, misuse, neglect or abuse of any person other than the manufacturer or **MEA** or from faulty installation, mis-adjustment or tampering by unauthorised persons.
- 2. When a service inspection reveals the alleged fault or faults are caused by incorrect operation, contrary to the instruction manual, and otherwise the appliance is in good order and working condition, the purchaser shall be liable for a service fee charged by **MEA** or one of its' Service Providers.
- 3. If the appliance is used in Commercial Applications or for Rental purposes, a separate warranty of Twelve (12) months covering all parts with Three (3) months on the labour will apply.
- 4. Subject to the provisions of any applicable statute this Warranty applies to the original retail purchaser only and is not transferable.
- 5. Subject to the provisions of any applicable statute, at no time does MEA have liability for freight, transport of travel costs outside normal service areas.
- 6. None of the above Warranties purport to exclude, restrict or modify either the application or the exercise of a right conferred by any applicable statute.
- 7. Subject to any Warranties implied by statute, at no time will MEA or its' Service Providers be liable for any economic loss consequent upon the failure of the appliance.
- This Warranty is only valid for De Dietrich major appliances imported and distributed by MEA, purchased and used in Australia.

De Dietrich

ER 02

EN 16

PT 32

ES 46

Estimado(a) Cliente,

Acabou de adquirir uma placa de cozinha DE DIETRICH e agradecemos a sua preferência.

De modo a oferecer-lhe um produto de excelência, as nossas equipas de investigação conceberam esta nova geração de aparelhos a pensar em si, que pela sua qualidade, estética, funções e evoluções tecnológicas se tornam produtos excepcionais, reveladores da nossa experiência.

Na gama de produtos DE DIETRICH, encontrará igualmente uma vaste selecção de fornos, microondas, exaustores, máquinas de lavar louca e trigoríficos de encastrar que poderá combinar com a sua nova placa DE DIETRICH.

Evidentemente, num esforço permanente de satisfazer o melhor possível as suas exigências em relação aos nossos produtos, o nosso serviço de apoio ao cliente encontra-se à sua disposição no nosso website

www.dedietrich-electromenager.com

A Marca DE DIETRICH. Novos objectos de valor

Com a preocupação de melhorar constantemente os nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar as respectivas características técnicas, funcionais ou estéticas por motivos ligados à respectiva evolução técnica

<u>| Importante</u>

Antes de instalar e de utilizar a sua placa de cozinha, leia este manual de instalação e de utilização com atenção, de modo a familiarizar-se muito rapidamente com o seu funciona-

ÍNDICE

1 / INSTALAÇÃO DO SEU APARELHO	
Escolha do local de instalação	32
• Encastramento	32
Ligação eléctrica — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	33
· ,	
2 / UTILIZAÇÃO DO SEU APARELHO	
Princípio da indução ————————————————————————————————————	35
Descrição da parte superior da placa	36
Utilização de uma zona	38
Funções suplementares ————————————————————————————————————	38
Pré-aquecimento	
MEMo - Memorização de um aquecimento	$(\bigcirc)^{\vee}$
Aquecimento diferido	
Temporizador independente	
Regulação da potência das pré-selecções	
Sistema de segurança para crianças	$\Delta \backslash \Diamond$
Bloqueio para limpeza (Clean lock)	
Seguranças em funcionamento	
- Seguranças em funcionamento	
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	
3 / MANUTENÇÃO COMUM DO SEU APARELHO	
\wedge	
	·
4 / MENSAGENS ESPECÍFICAS, INCIDENTES	42
5 / SERVIÇO POS-VENDA	43
3/ SERVIÇO POS-VENDA	43
$\langle \diamond \rangle \rangle$	
$\wedge / \diamond > \vee$	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
31	
\wedge	
(0)~	


/ INSTALAÇÃO DO SEU APARELHO

10:15



Tal como apresentado no logotipo, os materiais que constituem esta embalagem são recicláveis. Participe na sua reciclagem e contribua também para a protecção do ambiente, colocando-os nos contentores municipais previstos para o efeito.

A reciclagem dos aparelhos organizada pelo seu fabricante realizar-se-á assim nas melhores condições, em conformidade com a directiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Dirija-se à sua Câmara Municipal ou ao seu revendedor para conhecer os pontos de recolha de aparelhos



Encastramento

A sua placa de cozinha deve ser instalada de modo a que a ficha da alimentação fique aces-

A distância entre as bordas da placa e a parede ou separação deve ser no mínimo de 4 cm. A sua placa pode ser encastrada sem qualquer contra-indicação, em cima de um móvel, de um forno ou de um aparelho electrodomestico encastrável. Verifique apenas se as entradas e saídas de ar se encontram bem desbloquea-

Cole a junta com espuma pol debaixo do seu aparelho. Esta junta garante umo boa vedação da placa relativamente à bancada.

Fixe os clipes na piaca (Conforme o modelo).

Conselho

Se a sua placa estiver instalada por cima/as um forno, os sistemas de segurança termica/in pedem a sua utilização simultânea com o forno em modo de pirólise.


Esta/segurança pode activar-se, por exemoló, em caso de instalação da placa em cima de um forno insuficientemente isolado. Nesse caso, poderá assistir ao aparecimento de pequenos traços nas zonas de comando. Se isso acontecer, recomendamos que aumente a zona de ventilação da sua placa de cozinha, efectuando uma abertura no lado do seu móvel (8 cm x 5 cm), e/ou que instale também o kit de isolamento para fornos, disponível através do Serviço Pós-Venda.


1 / INSTALAÇÃO DO SEU APARELHO

Ligação eléctrica

A sua placa deve ser ligada à rede eléctrica através de uma tomada de corrente conforme a norma CEI 60083, ou de um dispositivo de corte omnipolar conforme as regras de instalação em vigor. Aquando da colocação da sua placa, ou após um corte de corrente prolongado, aparece no painel de comando um código luminoso. Estas informações desaparecem após 30 segundos.


• Ligação Eléctrica 220-240V ~






• Ligação Eléctrica 2x230V 2L+2N ~ - 16A

Separe os fios antes de proceder à ligação.




• Ligação Eléctrica 400V 2N ~ - 16A

Antes de proceder à ligação eléctrica separe os 2 fios de fase L1 e L2.



Durante a ligação eléctrica 400 V 2N trifásica, verifique se o fio neutro fica bem ligado.

Ligação Eléctrica 400V 3 ~ - 16A



Atenção

Se o cabo estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou por uma pessoa igualmente habilitada, de modo a evitar qualquer peri-

33

2 / UTILIZAÇÃO DO SEU APARELHO

Esta placa de cozinha foi concebida para ser utilizada para um uso doméstico.


Esta placa de cozinha foi concebida exclusivamente para cozinhar bebidas e géneros alimentares e não contém nenhum componente à base de amianto.

• Princípio da indução

O princípio da indução assenta num fenómeno magnético.

Quando se coloca um recipiente em cima de uma zona de aquecimento e se liga a placa, os circuitos electrónicos da placa produzem correntes "induzidas" no fundo do recipiente e aumentam instantaneamente a temperatura do mesmo. Este calor é depois transmitido aos alimentos.

Para facilitar a sua escolha, consulte a lista de utensílios fornecida juntamente com este manual.



- A Indutor
- B Circuito electrónico
- C Correntes induzidas

Acessórios

A maior parte dos acessórios são compatíveis com a indução.

Para verificar se o seu acessório é adequado, coloque-o numa zona de aquecimento em potência 4.

- Se o mostrador ficar fixo, significa que o seu acessório é compatível.
- Se o mostrador piscar, então o acessório não pode ser utilizado para a indução.

Também pode utilizar um íman.

Se o íman se "pegar" ao fundo do acessório, então é compatível com a indução.

Apenas o vidro, barro, alumínio sem fundo especial, cobre e certos acessórios em inox não magnéticos é que não funcionam com aquecimento por indução. Sugerimos que escolha acessórios de fundo grosso e olano. Quando comprar acessórios, certifique se que este logotipo se encontra presente na embalagem. Este assegura a compatibilidade com a indução.

• Escolha de uma zona de aquecimento


Zona de aquecimento	Diâmetro do fundo do acessório
16 cm	10 18 m
18 cm	2 22 cm
21 cm	1824 cm
	12 26 cm
28 cm	12 32 cm



K

2 / UTILIZAÇÃO DO SEU APARELHO

DTI701



Dimensões Sem nada (L x l) -

DTI701B/X: 30,8 x 52

Corte do Encastramento (L' x l')

DTI701B/X: 26,5 X 49



· Botões de selecção

Estes botões A, B, C, D servem para seleccionar, ligar ou desligar as zonas de aquecimento. Quando uma zona é seleccionada, a, ou as luzes correspondentes ligam-se, para poder regular os devidos parâmetros.

Para uma zona seleccionada

• 0 88 88

Indicador da zona seleccionada Apresentação Apresentaçã da potência o do tempori-

· Botões de regulação

Η


(Consoanle o modelo)

G

Estes boroes permitem regular os parâmetros de potêricia tempo, programação... para cada uma das zonas seleccionadas.

- regulação da potência
- 🗡 pré-selecção da potência
- I regulação do tempo
- J função MEMo
- K bloquear desbloquear Clean lock (blo-

Na ausência de um acessório na zona seleccionada, as regulações apagam-se automaticamente passado um momento.




Dimensões Sem nada (L x l) -

DTI704B/X: 65 x 52 DTI704J: 63 x 51

Découpe Encastrement (L' x l')

DTI704B/X: 56 x 49 DTI704J : 56 x 49

DTI716




Dimensões Sem nada (L x l) -

DTI716X: 65 x 52 DTI716V: 63 x 51

Corte do Encastramento (L' x l')

DTI716X : 56 x 49 DTI716V : 56 x 49

DTI718



Dimensões Sem nada (L x l)


DTI718J: 78,3 x 52

Corte do Encastramento (L' x l')

DTI718J: 75 x 49

2 / UTILIZAÇÃO DO SEU APARELHO

 \bigcirc



Utilização de uma zona

Regulação da potência:

- Coloque o seu acessório na zona de aquecimento e prima o botão A, B, C, D correspondente. Um som e uma luz confirmam a sua selecção.
- Regule a potência com os botões G, H.

Paragem de uma zona de cozedura

- Prima continuamente no devido botão de

Regulação da potência:

- Regule o tempo com os botões I.
- O final do aquecimento é indicado por 0 e por um sinal sonoro. Prima o botão de selecção do fogão para apagar estas informações.

Nota:

- Um primeiro premir no botão I "-" permite aceder directamente aos 99 minutos.
- Um premir simultâneo nos botões I "+" e "-" permite anular o tempo em curso.
- Se não fizer qualquer regulação ou em caso de ausência do acessório, a zona seleccionada desliga-se passados alguns momentos.

Funções suplementares

Pré-aquecimento

Esta função permite aumentar mais rapidamente a temperatura e depois voltar automaticamente para a potência de aquecimento.

- Seleccione uma zona de aquecimento.
- Ligue o pré-aquecimento premindo o botão G "-", HU aparece na sua placa.
- Regule a potência de aquecimento com os botões G (superior a 7). Um sinal sonoro confirma a sua regulação após um momento. aquecimento começa.
- Durante a fase de pré-aquecimento, HU e a potência de aquecimento aparecen alternativamente.
- Após a fase de pré-aquecimento, a sua placa apresenta a potência de aquesmento.

Nota:

- O tempo de pré-aquecimento é calculado automaticamente de acordo com a potência de aquecimento escolhida.
- Quando aparece HU, se não escolher uma potência de aquecimento, a zona desliga-se passado um momento.

Memorização de um aque-

Esta função permite memorizar e reproduzir um ciclo completo de aquecimento.

Para memorizar:

- Seleccione uma zona de aquecimento.
- Mantenha premido o botão J. A luz acende.
- Regule a primeira potência com os botões G e, de seguida, ajuste esta potência de acordo com o aquecimento (mínimo de 10 segundos para cada potência).
- No final do aquecimento, memor se através do premir constante no botão de estolha da


Para reproduzir o ciclo de aquecimento:

- Seleccione a mesma zona de aquecimento (se a zona for differente, No aparece na sua
- Prima o botag e aparecem os diferentes níveis de potencia dentro de um momento. Quando o mostrador da potência ficar fixo, o aquecimen o liga-se.

- Nota:
 Qualque nova memorização anula a memória anterior.
- Só ode memorizar 5 níveis diferentes por ≽iclo. Para além disso, aparece a mensagem NO na sua placa.
- Para uma reprodução fiel do ciclo memorizado, recomendamos que utilize sempre o mesmo acessório.
- A função de pré-aquecimento não se encontra disponível com MEMo.
- Se a sua placa estiver desligada, prima o botão J para ver as potências memorizadas no fogão correspondente.

UTILIZAÇÃO DO SEU APARELHO

 \bigcirc \bigcirc



Temporizador independente

Esta função permite cronometrar um evento sem realizar um aquecimento.

- Seleccione uma zona não utilizada.
- Regule o tempo com os botões I. Aparece um "t" a piscar no mostrador.
- No fim da regulação, o "t" fica fixo e começa a contagem decrescente.

Nota:

Pode parar a paragem decrescente mantendo premido o botão de escolha do fogão.

· Regulação da potência das pré-selecções

Esta função permite modificar os níveis de potência definidos nas pré-selecções (excepto para o "boost").

- A sua placa tem de estar desligada.
- Seleccione a pré-selecção H a modificar, mantendo-a premida.
- Regule a nova potência premindo os botões
- Um som valida a sua acção após um momento.

Nota:

As potências devem estar entre:

- 1 e 5 para o primeiro botão (4).
- 6 e 10 para o segundo botão (8).
- 11 e 15 para o terceiro botão (15).

· Sistema de segurança para crian-

Ésta função permite bloquear a placa na posição desligada ou durante o aquecimento. Para bloquear:

- Mantenha premido o botão K. É emitido um som e acende-se uma luz. A luz desliga-se automaticamente passado um momento.
- Para desbloquear: - Mantenha premido o botão K. É emitido um som duplo e a luz desliga-se.

Nota:

- No modo de bloqueio, em qualquer acção que faça aparece o símbolo de bloqueado nos mostradores. Deverá desbloquear a sua placa antes de utilizá-la.
- Se activar o bloqueio durante o aquecimento a paragem dos bicos do fogão é prioritária ao bloqueio.





2 / UTILIZAÇÃO DO SEU APARELHO

• Bloqueio para limpeza (Clean lock)

Esta função permite bloquear temporariamente a sua placa durante a limpeza.

Para activar o Clean lock:

- A sua placa tem de estar desligada.
- Prima o botão K. É emitido um som e a luz começa a piscar.
- Após um tempo predefinido, o bloqueio desliga-se automaticamente. É emitido um som duplo e a luz desliga-se.

Seguranças em funcionamento

Calor residual

Após um aquecimento longo, a zona utilizada pode permanecer quente durante alguns minutos. Durante esse tempo, a letra "H" permanece a piscar. Não coloque a mão em cima da zona

Limitador de temperatura

Cada zona de aquecimento vem equipada com um sensor de segurança que controla a temperatura do fundo do acessório. Caso se esqueça do acessório vazio em cima do fogão aceso, este limita automaticamente a potência, de modo a prevenir a deterioração do acessório ou da placa.

· Protecção em caso de derrame

Em caso de derrame de um líquido, de um objecto metálico ou de um pano molhado colocado nos botões de comando, a placa desligase, aparecem riscos e é emitido um som. Limpe a placa ou retire o objecto e comece de novo o aquecimento.

• Sistema de Paragem Automática (Auto-Stop)

Caso se esqueça da placa ligada com um tempo predefinido, esta função de segurança corta automaticamente a alimentação da sua placa (de 1 a 10 horas, de acordo com a potência). "AS" é apresentado e é emitido um som durante cerca de 2 minutos. Prima um botão do fogão para apagar estas informações. Um som duplo confirma a sua acção.

· Segurança "objectos pequenos"

Se colocar objectos de pequenas dimensões em cima de um fogão (anéis, um garfo, etc...) a placa detecta-o e não aquece. O mostrador de potência começa a piscar.

Nota:

No entanto, vários objectos pequenos colocados em simultâneo em cima de uma zona podem ser considerados como um único acessório. A placa distribui então a potência normalmente.

Não coloque utensílios (colher, garro, tampa...) numa zona de aquesimento em funcionamento. Estes aquecem ao mesmo tempo que o acessorio:

Existe o risco de queimaduras



O funcionamento da placa está em conformidade com as normas sobre perturbações electromagnéticas em vigor e cumpre pertefiamente os requisitos legais (directivas 89/336/CEE). Para que não haja interferências entre a placa de cozinha e o pacemaker cardíaco, é necessário que este seja concebido e regulado de acordo com a devida regulamentação.

Como só podemos garantir a conformidade do nosso produto, recomendamos vivamente que consulte o fabricante ou a seu médico para evitar eventuais incompatibilidades.



3 / MANUTENÇÃO COMUM DO SEU APARELHO

Preservar o seu aparelho

A superfície de vidro vitrocerâmica é muito resistente, mas não é inquebrável. Eis algumas recomendações para aumentar a sua duração

- Evite choques e atritos com recipientes.
- Evite colocar uma tampa quente deitada em cima da placa. Um efeito 'ventosa' pode danificar a parte superior.
- Não utilize recipientes com fundos rugosos ou com relevo.
- Não utilize a sua placa de cozinha como local de trabalho.
- Nunca utilize papel ou folha de alumínio para aquecer algo. O alumínio pode derreter e danificar a parte superior.
- Nunca utilize aparelhos de limpeza a vapor para limpar a sua placa.

- Nunca aqueça directamente uma lata de conserva. Existe o risco de explosão.

Os defeitos estéticos devidos a uma má utilização da sua placa e que não impeçam o funcionamento não estão abrangidos pela nossa garantia.

E para uma maior segurança na sua cozinha, não guarde os seus produtos de limpeza ou produtos inflamáveis num móvel que se encontre por debaixo da sua placa de cozinha.

Limpeza do seu aparelho

 Não utilize a sua placa de de trabalho. Nunca utilize papel ou folhaquecer algo. O alumínio danificar a parte superior. Nunca utilize aparelhos de para limpar a sua placa. Limpeza do seu aparal	a de alumínio para o pode derreter e e limpeza a vapor	produtos inflamáveis num móvel que se encontre por debaixo da sua placa de cozinha.	
TIPOS DE SUJIDADE	UTILIZAR	COMO PROCEDER?	
Ligeira.	Esponjas sanitárias.	Embeba bem a zona a limbar com água quente e depois limpe.	l l
Acumulação de sujidade reaquecida. Derrames de açúcar ou de plásticos derretidos.	Esponjas sanitárias. Raspador especial para vidro.	Embeba bem a zona a limpar com água quente, utilize um raspador especial para vidro para tirar o maior acabar com o lado de esfregació de uma esponja sanitária e depois proceda à impeza.	
Auréolas e marcas de calcário.	Vinagre de álcool branco.	Deite vinagre de álcool branco aquecido em cinza da sujidade, deixe agir e limpe com um pano macio.	
Colorações metálicas bril- hantes. Limpeza semanal.	Produto especial para vidro vitro erâ-mico.	Espalhe sobre a superfície um detergente especial para vidro vitrocerâmico, de preferência um que contenha silicone (efeito pro-	
	orja anitária para loiça delicada	pó esponja abrasiva	

40

4 / MENSAGENS ESPECÍFICAS, INCIDENTES

• Durante a instalação

PROBLEMA CONSTATADO:	CAUSAS POSSÍVEIS:	O QUE SE DEVE FAZER:
Aparece um sinal luminoso.	Funcionamento normal.	Nada, a mensagem desaparece decorridos uns 30 segundos.
A instalação provoca o corte do disjuntor.	Existe um problema na	Verifique a sua conformidade. Consulte o capítulo sobre a
Só um lado da placa é que funciona.	ligação da placa.	ligação.
A placa liberta cheiros durante as pri-	Placa nova.	Nada. O cheiro desaparece após algumas instalações.

· Quando a placa é ligada

PROBLEMA CONSTATADO:	CAUSAS POSSÍVEIS:	O QUE SE DEVE FAZER:	_<
A placa não funciona e os mostra- dores luminosos no painel perma- necem desligados.	O aparelho não recebe alimenta- ção eléctrica. Existem problemas na alimentação ou na ligação. O circuito electrónico funciona	Verifique os fusíveis e o disjuntor eléctrico.	
A placa não funciona e aparece outra mensagem.		Contacte o Serviço Pós- Venda.	2/0
A placa não funciona, a informação aparece. 🖸 🧵		Consulte o capítulo de utilização do sistema de segurança para crianças	
• Durante a utilização			

• Durante a utilização

PROBLEMA CONSTATADO:	CAUSAS POSSÍVEIS:	O QUE 85 DEVE FAZER:
A placa deixou de funcionar e emite um sinal sonoro de 10 em 10 segundos aproximadamente, podendo visualizar-se um ou F7.	Houve um derrame ou um objecto está a estorvar o painel de comando.	Limpe à placa du retire o objecto e comece de mayo a aquecimento.
Aparecem vários pequenos — ou F7.	Os circuitos electrónicos aqueceram-se.	Consulte o capítulo acerca do encastramento.
Depois de ter posto uma zona de aquecimento a funcionar, os sinais luminosos do teclado conti- nuam a piscar.	O recipiente utilizado não e ade- quado para indução partem um diâ- metro inferior a 12 cm (10 cm em zona de aquecimento de 16 cm).	ca dos recipientes para a
As panelas fazem barulho durante o aquecimento. A placa emite um tinido durante o aquecimento.	É normal com alguns tipos de reci- pientes lo dève-se à passagem de energia da placa para o recipien- te.	Nada. Não existem riscos, nem para a placa de cozinha, nem para o reci- piente.
A ventilação continua a funciona alguns minutos depois de ter apa- gado a placa.		Nada.


No caso de quebra, rachas ou fissuras, mesmo que pequenas, do vidro vitrocerâmico, retire os fusíveis ou accione o disjuntor da alimentação da sua placa para evitar riscos de choques eléctricos.


5 / SERVICO POS-VENDA

Qualquer intervenção no seu aparelho deve ser realizada:

- quer pelo seu revendedor,

- quer por outro profissional qualificado autorizado pela marca. Ao chamá-los, indique a referência completa do seu aparelho (modelo, tipo e número de série). Estas informações figuram na placa de identificação fixada no aparelho.





De Dietrich

ER 02

EN 16

PT 32

ES 46

Estimado cliente, estimada clienta:

Acaba de comprar una placa DE DIETRICH y queremos darle las gracias por ello.

Para ofrecerle un producto de calidad superior, nuestros equipos de investigación han diseñado para usted esta nueva generación de aparatos que por su calidad, su estética, sus funciones y su desarrollo tecnológico los convierten en productos excepcionales, exponentes de nuestra maestría.

También encontrará en la gama de productos DE DIETRICH una ambien gama de hornos, hornos microondas, campanas extractoras, lavavajillas y frigoríficos integrables, que podrá coordinar con su nueva placa DE DIETRICH.

Por supuesto, con la preocupación constante de satisfacer lo mejor posible sus exigencias para con nuestros productos, nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición en nuestra página web

www.dedietrich-electromenager.dom

DE DIETRICH

Los nuevos objetos de valor

Con la intención de mejorar constantemente juestros productos, nos reservamos el derecho de llevar a cabo modificaciones en sus características técnicas, funcionales o estéticas vinculadas a la evolución técnica.

Importante

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente este manual de instalación y utilización que le permitirá familiarizarse muy rápidamente con su funcionamiento.

ÍNDICE


1 / INSTALACION DEL APARATO			
 Elección del emplazamiento 		_ 46	
Empotramiento		_ 46	
• Conexión —		_ 48	
,			
2 / UTILIZACIÓN DEL APARATO			
 Descripción de la encimera 		_ 50	
 Utilización de una zona 		_ 51	11
 Funciones adicionales ———— 		_ 51	
Precalentamiento			
<i>MeMo -</i> Memorización de una c	cocción		$\sim ((()))^*$
Cocción retardada			
Minutero independiente			$\langle \mathcal{O} \rangle$
Regulación de la potencia de la	s preselecciones	\wedge	\sim
Seguridad niños		~	$\langle \Diamond$
Clean lock)
 Seguridades en funcionamiento _ 		_ (B)\\\	I
S		$\sim (\circ)$	
3 / CUIDADO CORRIENTE DEL APAR	ATO (
5 / COIDADO CONNIENTE DEL AI AI	AIO		\vee
4 / NAENIO A JEO DA DEJOUIL A DEG. INIGI	DENTES)	
4 / MENSAJES PARTICULARES, INCI	DENIES	55	
5 / SERVICIO TECHNICO		56	
		_	
	\sim (\circ)		
	$\sim \sim $		
\sim			
\wedge	~ "		
\ \\			
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
	45		
(//)			
$(\bigcirc)_{\wedge}$	_		

1 / INSTALACIÓN DEL APARATO



Como indica este logotipo, los materiales utilizados para el embalaje de este aparato son reciclables. Participe en su reciclaje y ayude a proteger el medio ambiente llevándolos a los contenedores muncipales previstos para ello.

De este modo, el reciclaje de los aparatos que organiza el fabricante se efectuará en óptimas condiciones, de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Consulte a su ayutamiento o al vendedor para conocer los puntos de recogida de los aparatos viejos.



Empotramiento

Su aparato debe estar colocado de forma que el enchufe a la red eléctrica esté accesible. La distancia entre el borde de la placa y la pared o el tabique debe ser de al menos 4 cm. Su aparato se puede encastrar sin problema encima de un mueble, un horno o un aparato electrodoméstico encastrable. Compruebe que las entradas y salidas de aire estén perfectamente libres.

Pegue la junta de espuma debajo de su aparato. De este modo conseguirá una buena estanqueidad con la encimera

Fije los enganches en la placa (Según modelo).

consejo si a placa está colocada encima de un horro, las seguridades térmicas de la placa impedirán que se pueda utilizar al mismo tiempo que el horno en función pirólisis.

Esta seguridad se puede activar si se efecua la instalación encima de un horno insuficientemente aislado. En ese caso, se presentarán en la pantalla pequeños trazos en las zonas de mando. Si esto ocurre, le recomendamos que aumente la aireación de su placa realizando una abertura en el lateral del mueble (8cm x 5cm), y/o también puede instalar el kit de aislamiento horno disponible en el servicio técnico.




1 / INSTALACIÓN DEL APARATO


Conexión

La placa debe ir conectada a la red por medio de una toma de corriente conforme con la publicación CEI 60083 o de un dispositivo de corte omnipolar conforme con las reglas de instalación vigentes.

Al poner la placa en tensión, o después de un corte de corriente prolongado, aparecerá un código luminoso. Estas informaciones desaparecerán al cabo de 30 segundos.


• Conexión 220-240V ~






• Conexión 400V 2N ~ - 16A

Separe los cables antes de realizar la cone-




• Conexión 400V 2N ~ - 16A

Separe los 2 cables de fase L1, L2 artes de efectuar la conexión



Al cealiza una conexión 400 V 2N trifásico, compruebe que el cable de neutro está conec-

• Conexión 400V 2N ~ - 16A



Atención

Si el cable estuviera dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o una persona con una cualificación similar.

47

ES

2 / UTILIZACIÓN DEL APARATO


Hemos diseñado esta placa para que sea utilizada por particulares en sus hogares. Estas placas de cocción están destinadas única y exclusivamente a la cocción de bebidas y productos alimenticios y no contienen ningún componente a base de amianto.

• Principio de la inducción

El principio de inducción se basa en un fenómeno magnético.

Cuando usted coloca un recipiente en la zona de cocción y pone ésta en marcha, los circuitos electrónicos de su placa producen corrientes "inducidas" en el fondo del recipiente y elevan instantáneamente la temperatura. Este calor se transmite a los alimentos.

Para ayudarle en la elección, incluimos en este manual una lista de utensilios.



- A Inductor
- B Circuito electrónico
- C Corrientes inducidas

· Los recipientes

La mayoría de los recipientes son compatibles con la inducción.

Para comprobar si el recipiente es adecuado, colóquelo sobre la zona de cocción en la posición 4.

- Si la pantalla queda fija, su recipiente es compatible.
- Si parpadea, su recipiente no es apto para la inducción.

También puede utilizar un imán.

Si se "pega" al fondo del recipiente, es compatible con la inducción.

Únicamente el vidrio, el barro, el aluminio sin fondo especial, el cobre y algunos aceros inoxidables no magnéticos no son aptos para la cocción por inducción. Le aconsejamos que elija recipientes con fondo grueso y plano. Cuando compre los recipientes, compruebe que el embalaje incluye este logotipo ya que le garantiza la compatibilidad con la inducción.

• Elección de una zona de coción

Cooking area	Diametel of base of cookware
16 cm	10 18 m
18 cm	2 22 cm
A Common of the	1824 cm
	12 26 cm
28 cm	12 32 cm




K

2 / UTILIZACIÓN DEL APARATO

Descripción de la encimera

DTI701



Dimensiones totales (L x l) -

DTI701B/X: 30,8 x 52

Recorte Empotramiento (L' x l')

DTI701B/X: 26,5 X 49




G Η

• Mandos de control

Estos mandos sirven para seleccionar, poner en marcha o detener las zonas de cocción. Cuando se selecciona una zona, se enciente el o los los pilotos correspondientes y puede regular sus parámetros.

Para una zona seleccionada



Piloto de zona seleccionada

Visualización de la potencia del minutero

• Mandos de control

(Segun models)
Estos mandos permiten regular los parámetros de potencia, minutero, programación... en cada ina de las zonas seleccionadas.


- egulación de potencia
- preselección de potencia
- regulación del minutero
- función MEMo
- K bloqueo desbloqueo Clean lock

Si no hay un recipiente en la zona se eccionada, sus regulaciones se borrarán automáticamente al cabo de un momento.

49

ES 2 / UTILIZACIÓN DEL APARATO

Descripción de la encimera




Dimensiones totales (L x l) -

DTI704B/X: 65 x 52 DTI704J: 63 x 51

Recorte Empotramiento (L' x l')

DTI704B/X:56 x 49 DTI704J: 56 x 49

DTI716




Dimensiones totales (L x l) -

DTI716X: 65 x 52 DTI716V: 63 x 51

Recorte Empotramiento (L' x l')

DTI716X: 56 x 49 DTI716V: 56 x 49

DTI718




Dimensiones totales (L x l)

DTI718J: 78,3 x 52

Recorte Empotramiento (L' x l')

DTI718J: 75 x 49

2 / UTILIZACIÓN DEL APARATO



Utilización de una zona

Regulación de la potencia:

- Coloque el recipiente sobre la zona de cocción y pulse el mando A, B, C o D. correspondiente. Una señal sonora y un piloto confirmarán la selección.
- Regule la potencia con los mandos G, H.

Detener una zona de cocción

- Mantener pulsado su mando de selección.

Regulación del minutero:

- Regule el minutero con los mandos I.
- Al finalizar la cocción, la pantalla indica 0 y una señal sonora le avisa. Pulse el mando de selección del foco para borrar las informaciones.

Nota:

- Pulsando una vez I "-" se accede directamente a 99 minutos.
- Pulsando simultáneamente I "+" y "-" se puede anular un minutero en curso.
- Si no ha efectuado una regulación o no hay un recipiente, la zona seleccionada se apaga al cabo de un momento.

Funciones adicionales

Precalentamiento

Esta función permite aumentar la temperatura más rápidamente y después volver automáticamente a una potencia de coccion.

- Selecciones una zona de cocción
- Active el precalentamiento pulsando el mando G "-", HU aparecerá en la encimera.
- Regule la potencia de cocción con los mano dos G (superior a 7). Una señal sonora confirma la regulación al cabo de un momento Comienza la cocción.
- Durante la fase de precalentamiento, aparecen alternativamente HU y la potencia de cocción.
- Después de la fase de precalentamiento, la placa mostrará la potencia de cocción.

Nota:

- El tiempo de precalentamiento se calcula automáticamente en función de la potencia de cocción elegida.
- Estando marcado HU, si no regula una potencia de cocción, la zona se apaga en un momento.

Memorización de una cocción

Esta función permite memorizar y reproducir un ciclo completo de cocción.

Para memorizar:

- Seleccione una zona de cocción
- Mantenga pulsado un momento el mando J se encenderá el piloto.
- Regule la primera potencia con los mandos s y después ajuste la potencia a medida que se efectúa la cocción (mínimo 10 segundos para cada potencia).
- Al finalizar la cocción, grábe o manteniendo pulsado un momento el mardo de selección de zona.

Para reproducir el ciclo de cocción:

- Seleccione la misma zona de cocción (si la zona es diferente y la placa indica NO).
- Pulse brevemente J v los distintos niveles de potencia memorizados desfilarán en unos instantes. Chango la pantalla de la potencia quede fija, comenzará la cocción.

- Nota: Toda rueva memorización anula la precedente.
- Sóló se pueden memorizar 4 niveles diferentes por ciclo. Por encima de esta cifra, la placa indicará NO.
- Para reproducir fielmente el ciclo memorizado, le recomendamos que utilice siempre el mismo recipiente.
- La función de precalentamiento no está disponible con MEMo.
- Si la placa está apagada, pulsando el mando J hará desfilar las potencias memorizadas en el foco correspondiente.






ES

2 / UTILIZACIÓN DEL APARATO

A ① ① C B ① ① D



• Minutero independiente

Esta función permite cronometrar un evento sin realizar una cocción.

- Seleccione una zona que se esté utilizando.
- Regule el tiempo con los mandos I. En la pantalla quedará una "t" intermitente.
- Al finalizar la regulación, la "t" queda fija y comienza la cuenta atrás.

Nota:

Puede detener una cuenta atrás pulsando el mando de selección del foco.

• Regulación de la potencia de las preselecciones

Esta función permite modificar los niveles de potencia definidos en las preselecciones (excepto el boost).

- La placa está apagada.
- Seleccione la preselección **H** que quiere modificar panteniéndolo pulsado.
- Regule la nueva potencia pulsando los mandos G.
- Una señal sonora valida su acción al cabo de un momento.

Nota:

Las potencias deben estar entre:

- 1 y 5 para el primer mando (4).
- 6 y 10 para el segundo (8).
- 11 y 15 para el tercero (15).

Seguridad niños

Esta función permite bloquear la placa en posición apagada o en curso de cocción.

Para bloquear:


 Mantenga pulsado un momento el mando K.
 Se escucha una señal sonora y se enciende el piloto. El piloto se apaga automáticamente al cabo de un momento.

Para desbloquear:

 Mantenga pulsado un momento el mando K. Se escucha una señal sonora y se enciende el piloto.

Nota:

- En el modo bloqueo, cualquier acción hara que aparezca el símbolo del candado en las pantallas. Tiene que desbloquear la blaca antes de utilizarla.
- Si activa el bloqueo durante la cocción la parada de los focos será prioritaria rente al candado



2 / UTILIZACIÓN DEL APARATO

Clean lock

Esa función permite bloquear temporalmente la placa mientras se limpia.

Para activar Clean lock:

- La placa tiene que estar apagada.
- Mantenga pulsado un momento el mando K.
 Se escucha una señal sonora y se enciende el piloto.
- Después de un tiempo predefinido, el bloqueo quedará automáticamente anulado. Se escucha una señal sonora y se apaga el piloto.

Seguridades en funcionamiento

Calor residual

Después de una cocción larga, la zona utilizada puede continuar caliente durante varios minutos. Durante ese tiempo aparecerá una "H" intermitente. No ponga la mano en esa zona.

Limitador de temperatura

Cada zona de cocción está equipada con un sensor de seguridad que controla la temperatura del fondo del recipiente. Si nos olvidamos un recipiente vacío sobre un foco encendido, limitará automáticamente la potencia para evitar que se deteriore el recipiente o la placa.

Protección en caso de desbordamiento

Si se desborda un líquido o se coloca un objeto metálico o un trapo mojado sobre los mandos de control, la encimera se apaga, aparecen unos trazos en la pantalla y emite una señal sonora. Limpie o retire el objeto y vuelva a poner en marcha la cocción.

Auto-Stop system

Si se olvida de una cocción, según un tiempo predefinido, esta función de seguridad corta automáticamente la placa (1 a 10 horas según la potencia). "aparece en la pantalla **AS**" y se escucha una señal sonora durante unos 2 minutos. Pulse el mando de selección del foco para borrar las informaciones. La acción se confirma con un doble bip.

Seguridad "pequeños objetos"

Si coloca un objeto de pequeñas dimensiones sobre una placa (un anillo, un tenedor, etc.), la placa lo detectará y dejará de dar potencia. El indicador de temperatura parpadea.

Nota:

Sin embargo, la zona puede confundir varios pequeños objetos juntos al mismo tiempo con un reciente. Entonces, dará potencia

No coloque utensilios (cuchara, teneder, tapa...) en una zona de cocción en funcionamiento, ya que se calentarían a la vez que el recipiente:

Riesgo de quemadura.

Personas con estimuladorés cardiacos e implantes activos.

El funcionamiento de la placa es conforme con las normas de perturbaciones electromagnéticas vigentes y cumple perfectamente las exigencias legales (directivas 89/336/CEE).

Para que no se produzcan interferencias entre su placa y un estimulador cardiaco, éste deberá estar diseñado y regulado de acuerdo con la normativa que le corresponda.

Como sólo podemos garantizar la conformidad de nuestro producto, le recomendamos que se informe con el fabricante o su médico de cabecera para evitar posibles incompatibilidades.



3 / CUIDADO CORRIENTE DEL APARATO

Cuide el aparato

La superficie de vidrio vitrocerámico es muy resistente, pero no irrompible. Éstas son algunas recomendaciones para aumentar su dura-

- Evite los golpes y roces de los recipientes.
- Evite colocar una tapa caliente sobre la placa, un efecto "ventosa" podría dañar la parte superior.
- No utilice recipientes con el fondo rugoso o abollado.
- No utilice la placa de cocción como encimera.
- No utilice papel o bandejas de aluminio para realizar una cocción, el aluminio se fundiría y dañaría la parte superior.
- No utilice un aparato de limpieza a vapor para limpiar la placa.

- No caliente directamente un bote de conserva, podría explotar.

Los defectos estéticos ocasionados por una mala utilización de la placa y que no afecten al correcto funcionamiento, no entran en la garantía.

Para mayor seguridad en la cocina, no guarde los productos de limpieza o productos inflamables en el mueble que se encuentra bajo la placa de cocción.

Mantenimiento del aparato

 No utilice papel o bandeja realizar una cocción, el alu dañaría la parte superior. No utilice un aparato de para limpiar la placa. Mantenimiento del a	uminio se fundiría y Ilimpieza a vapor		
TIPOS DE MANCHAS	UTILICE	¿CÓMO PROCEDER?	
Ligeras	Esponja de limpieza.	Remojar con agua caliente la zona que vaya a limpiar y después secarla	
Acumulación de manchas recalentadas. Desbordamientos de azú- car y plástico fundido	Esponja de limpieza. Rascador especial vidrio	Remojar con agua caliente la zona a limpiar, utilizar un rasoador especial para vidrio para rebajar y acal ar con el lado de estropajo de la esponja de limpieza; después secar.	
Aureolas y marcas de cal	Vinagre de alcohol blanco	Apriloar wiragre de alcohol blanco caliente score la mancha, dejar actuar y secar con un trapo suave.	
Coloraciones metálicas brillantes. Limpieza semanal.	Producto especial para vitroceramica	Aplicar un producto especial para vitrocerámicas, preferentemente con silicona (efecto protector).	
	na de baño.	polvo esponja abrasiva	



4 / MENSAJES PARTICULARES, INCIDENTES

• En la puesta en servicio

SE DA CUENTA DE QUE:	LAS CAUSAS POSIBLES SON:	QUÉ HAY QUE HACER:
Aparece una señal luminosa.	Funcionamiento normal.	Nada, la pantalla desaparece al cabo de 30 segundos.
Su instalación se salta. Sólo funciona un lado.	La conexión de su placa es defectuosa.	Compruebe su conformidad. Ver capítulo conexión.
La placa emana un olor en las	Aparato nuevo.	Nada. El olor desaparecerá

• En la puesta en marcha

SE DA CUENTA DE QUE:	LAS CAUSAS POSIBLES SON:	QUÉ HAY QUE HACER:
La placa no funciona y los pilo- tos del panel de control se que- dan apagados.	La placa no tiene alimentación eléctrica. La alimentación o la conexión son defectuosas.	Compruebe los fusibles y el disyuntor eléctrico.
La placa no funciona y aparece otro mensaje.	El circuito electrónico funciona mal.	Llame al Servicio técnico.
La placa no funciona, aparece la información a .	La placa está bloqueada	Ver capítulo sobre utilización de la seguridad niños

Durante la utilización

 Durante la utilización 		
SE DA CUENTA DE QUE:	LAS CAUSAS POSIBLES SON:	QUÉ HAY QUE PACER
La placa deja de funcionar y emite una señal sonora cada 10 segundos, y aparece un o F7.	Se ha producido un desborda- miento o un objeto obstruye el panel de mandos.	Limpie o retire el objeto y vuelva a poner en marcha la cocción.
Aparece una serie de 🕶 .	Los circuitos electrónicos se han recalentado.	ver capitulo encastra- miento.
Después de poner en funciona- miento una zona de calor, los pilotos luminosos del teclado continúan parpadeando.	El recipiente empleado no es adecuado para la indueción tiene un diámetro inferior a 12 cm (10 cm en 10 cm).	
Las cacerolas hacen ruido durante la cocción. La placa emite chasquidos durante la cocción.	Normal con ciertos tipos de recipientes Se debe a paso de la energía de la placa al recipiente.	Nada. No existe ningún riesgo para la placa de cocción ni para el reci- piente.
La ventilación continúa durante unos minutos después de haber detenido la placa.	Entriamiento de la electrónica. Funcionamiento normal.	Nada.

A

Si el vidrio vitroceràmico tiene alguna fisura o grieta, incluso ligera, quite los fusibles o accione el disyuntor que alimenta la placa para evitar riesgos de sufrir una descarga eléctrica.

Llame al Servicio tecnico

5 / SERVICIO POSVENTA

Las intervenciones que requiera la máquina deberán ser efectuadas:

- por el revendedor,
- o por cualquier profesional cualificado depositario de la marca.

Al llamar, mencione la referencia completa de la máquina (modelo, tipo y número de serie). Estos datos figuran en la placa de identificación situada en la máquina.